

QWIZDOM INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO/INSTRUTOR

Enviar: Enviar comandos ou pressione para exibir a identificação da sessão durante uma apresentação.

Limpar: Exclui o que está selecionado, mostra a ordem de respostas dos alunos ou lista a ajuda a esclarecer menu de ajuda.

Almofada de polegar: Use as setas e o botão central para a navegação e selecionar opções do menu.

Conector: ligue o plug-in para carregar o controle.

Menu Ajuda: Exibe uma lista de participantes que solicitarem ajuda.

Menu: Exibir opções de menu: Pesquisar Novamente, Entrar com ID da sessão, e Sair.

Ajuda remoto: Display abre a tela de ajuda para os outros controles remotos.

Ajuda remoto: Display abre a tela de ajuda para os outros controles remotos.

Mostrar: grupos, placares, assistência aos controles ou jogos.

Tocar: Inicia, pausa e continua a apresentação de slides, som ou vídeo

Botão Liga/Desliga

Luz de fundo

Função: Inicia a questão atual.

Gráfico Público na tela: Mostra o gráfico de resposta para que todos possam ver.

Gráfico Privado no LCD: Apresenta um gráfico de resposta só para o controle remoto instrutor.

Nova Questão: Cria uma questão Espontânea.

